[ベビーズコラ・ビューティーライト]

🜊 取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。 ○ 紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。 警告 ○点灯中のライトは直接肉眼で見ないでください。 ● 皮膚に照射される場合は器具で指定された用法、照射時間を必ず守ってください。 ● 点灯中や消灯直後はライトが熱いので絶対に手や肌などを触れないでください。 ● 落としたり、物をぶつけたり無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。 A ● 雨や水滴のかかる場所や、湿度の高い所では使用しないでください。 ● ライトはソケットに確実に取り付けてください。 注 ● 振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。 意 ● 必ず専用ライトを使用してください。 ● 退色を避けたい場所には使用しないでください。 ● 使用済みのランプは割らずに廃棄してください。


ベビーズコラ・ビューティーライト保証書

保証期間内に取扱説明書・本体ラベル等の注意書きに従って、正常な状態に使用していて故障した 場合には本書記載内容に基づき無料修理します。お買い上げ日から6ヵ月以内に故障した場合には、 お買上げの販売店・販売会社までご連絡ください。商品の送付にかかる送料等はお客様の負担とな ります。お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全 点検活動のために利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

※本書は再発行できません。※本書は日本国内のみ有効です。

【お買上げ日から6カ月以内の保証期間内でも次の場合には有料となります】 ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷 ②お買上げ後の落下、引越し、輸送等による故障または損傷


③ライト交換(初期点灯不良除く)、付属品のゴーグル・プレミアムローション容器の破損
 ④天災、塩害、公害、ガス害や異常電圧、指定外の使用電源による故障・損傷
 ⑤一般家庭用以外の業務用での使用及び車両・船舶への搭載した場合の故障・損傷
 ⑥本書の提示がない場合、お買上げ年月日・お客様名・販売店・販売会社の記載がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合



輸入元/ BRIGHTLITE CO.,LTD 総販売元/株式会社ジャパンアイランズベネッセレ事業部 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷 3168-1 Tel.047-360-9696 http://j-i.co.jp info@j-i.co.jp



【各部の名称】A…デジタルタイマー B…パネルを開くリリースボタン C…スタンド D…安全スイッチ E…ベビーズコラ ビューティーライト 15W(12本) F…ソケットカバー G…パネル脱着ボタン H…固定ノブ



国のボタンを押してサイドパネルを開けてください。パネルは回の内蔵のばねにより自動的に開きます。 パネルが開いたらそれ以上は無理に開かないでください。団の固定ノブを反時計回りに緩めて、利用 しやすい角度に調節してから、時計回りに締めて固定してください。

※固定ノブを緩めずに角度を変えると破損する可能性がありますのでご注意ください。

電源をコンセントにつないでください。 回のデジタルタイマーをセットすると自動スタートします。 回は左右のパネルを閉じた際にライトを消灯させる安全装置ですが、必ず回の下部ボタンで消灯して からパネルを閉じるようにしてください。 同はライトの調整・脱着の際に取り外すソケットカバーです。

本製品は顔全体、首回りに光がまんべんなく届くように設計され、顔の正面に照射する6本のライト、 左右それぞれに、顔と首を照射する3本のライトが装着された2枚のサイドパネルに分かれています。

【規格】入力 100V 50/60Hz 200W ライト 15W×12本 ※当製品は医療機械ではありません 高さ 48cm × 幅 26cm (パネル OPEN 時の幅 43cm) × 奥行き 21cm 重量 5.1kg

【同梱品】ベビーズコラ・ビューティーライト本体(ライト 12 本装着)、プレミアムローション 200ml、ゴーグル、取扱説明書

ベビーズコラ・ビューティーライト取扱説明書

【使用上の注意①】

- ●可視光線・赤外線を照射していますが、眩しさを感じるためゴーグルを着用するか、必ず目を閉じてください。
 ●光線過敏症(特に可視光線アレルギー)、てんかん症の症状をお持ちの方は利用できません。
- ●医師に強い光を浴びることを禁止されている方は利用できません。
- ●目や肌に炎症やトラブルがある方、光線に反応する薬を服用されている方は専門医にご相談の上、 ご利用ください。
- ●トリートメントに使用するローション等は必ず専用のものをお使いください。万が一、専用ローション等が 肌に合わない方は光線照射のみでご利用ください。

【使用上の注意②】

点灯中のライトは熱を持つため絶対に肌が触れないようにしてください。浴室やサウナなど湿度の高い場所 では使用しないでください。パネルを閉じる前に必ず消灯してください。万が一ライトを消灯する前にパネルを 閉じた際には安全装置が作動するようになっていますが、パネルを閉じる前に消灯するようにしてください。 消灯後はライトが冷えるまでパネルを閉じるのを数分待つようにしてください。本体の角度を変える際には 必ず右脇の固定ノブを緩めて、お好みの角度でノブを締めて固定してください。デジタルタイマー、電源など 電気的な部品に異常がある場合は使用を中止し、本製品の購入先にご連絡ください。反射板は備え付けの もの以外は使用しないでください。お子様や、使用上の注意を守れない方は使用をお控えください。

【タイマーについて】

デジタルタイマーは6分刻みで最大30分まで調整可能です。 上部のボタンを押していくと時間を選択できます。 時間をセットした後、自動的にランプが点灯します。 途中で消灯したい場合、下部のボタンを押してください。



ベビーズコラ・ビューティーライトはレッドライト(赤色光 633nm)と高純度専用ローション(コラーゲン・ ヒアルロン酸・ビタミン C 誘導体)によるお肌のエイジングケア・ヘアケアです。 レッドライトと高純度専用ローションがお肌と髪を包みコラーゲントリートメントを実現します。

『乾燥による**小ジワ**が目立たなくなる』 『日焼けによる**シミ・ソバカス**を防いでくれる』 『肌がしっとりし、ハリが出てくる』 『肌のきめが整い、引き締まる』 『メイクのノリ、メイクの持ちが良くなる』 『肌がスベスベになる』 『ヒジやヒザの乾燥が目立たなくなる』 『髪の毛がサラサラになる』

【まずは5週間お試しください】

ステップ1(最初の2週間)1回12分を週2~3回ステップ2(次の3~5週間)1回18分を週2~3回ステップ3(6週間以降)1回18分を週1~2回

ステップ1~3は一般的な目安です。当製品を使用しながら使用頻度と時間を決めてください。 トリートメントは1日1回(最大でも30分まで)にしてください。1回に無理をして過度な時間で使用しても 効果は変わりません。適度な時間で日にちを分けてこまめにトリートメントすることが大切です。 ライトから15cmはお肌を離すようにしてください。ライトは熱を出しますので使用中は肌がムズムズすること があります。付属のプレミアムローションを塗って使用してください。(※使用上の注意①参照)

【使用方法】 ※表紙の写真を併せてご覧ください。

- メイクを落として洗顔した後、トリートメントをしたいお肌の部分に付属の高純度プレミアムローションを 化粧水の感覚で塗ってください。
- ② マシン本体のコンセントを入れて、 回の固定ノブを緩めて角度の調整をして下さい。
- ④ A のデジタルタイマーで時間のセットをしてライト点灯後に、顔や手の甲をライトから約 15 cmの位置に 近づけ、目を閉じるか、付属のゴーグルを着用をしてください。
- ⑤ デジタルタイマーで設定した時間が過ぎるとライトは自動的に消灯します。
- ⑥光の効果でプレミアムローションが、お肌によく浸透していますので、拭いたり洗い流す必要はありません。

コラーゲントリートメントを初めて行った翌日、2回・3回行った後の肌と髪の状態を 是非比べてみてください。 ※プレミアムローションは化粧水としてそのままお使いいただけます。 ※別売りの高純度プレミアムエッセンス(美容液)との併用おすすめします。 [プラセンタ・EGF・コラーゲン・ヒアルロン酸配合]

【メンテナンスについて】

初めに電源をコンセントから外してください。汚れた場合は少し湿った柔らかい布で当製品を拭いてください。 この際に生地の荒い布は使用しないでください。布を湿らせ過ぎて水分が当製品の内部に入り込まないように してください。ライトは乾燥した布か柔らかいブラシで汚れを取ることができます。ライトの裏にある反射板は 必要であれば、柔らかいブラシで傷をつけないように汚れをとってください。

【ライト交換】

『ベビーズコラ ビューティーライト 15W』本製品の効果を維持するために開発された特殊なライトです。 ライト始動時のフリッカー (光のちらつき)を低減するため特殊な電源装置を使用しています。そのため ライトの寿命が 400 ~ 500 時間と長寿命になっており、日々ご使用していただいてもおよそ3 年間は ライトの交換は必要ありません。効果が表れにくくなった場合はライトを交換するサインになりますが、 効果を損なわないために、3 年に1度はライトを交換することをお勧めします。

【ライトの取り外し・交換方法】

電源を切り、コードをコンセントから抜いてください。ライトの温度が冷えたのを確認してからライトの上下の ソケットカバーを外してください。ライトを指で回転させながら外してください。ライトを新たに装着してから、 上下のソケットカバーを取り付けてください。



【ライトが一部点灯しない場合】

本製品を動かしたり、運んだ後に振動でライトがずれることがあります。ライトが点灯しない際にはライトの 温度が冷えたのを確認してから、ライトの上下のカバーを外しライトを指で少し回転させてみてください。 もしくは一度取りはずしてから、再び装着してください。一つの点灯装置で2本のライトを点灯させているため、 1本ずれていると2本点灯しなくなります。(2の倍数で点灯))ライト切れを確認する場合、3本以上離れた 位置のライトと入れ替えてみてください。